

Boord industrieel voor garen van pennendikte 2 - 2½

DE OPZET:

- slede staat rechts
- zet de P-H knop van het onderbed op **P** en de verzethendel op **5**
- slede instelling =
Boven: NORMAAL
Onder: N-N-R-N-N
- Handel slede onderbed rechts op **II**
- Steekgrootte boven en onder op nul
- Selecteer de naalden als volgt:
Boven I I . I I . I I . I I . I I
Onder I I . I I . I I . I I . I I
De naalden staan precies tegenover elkaar in werking met steeds één lege naald ertussen.
- zet de P-H knop van het onderbed op **H** en de verzethendel op **5**
- de naalden komen zo te staan
Boven I I . I I . I I . I I . I I
Onder I I . I I . I I . I I . I I
- Brei met een dunne katoenen draad of een nylon draad van rechts naar links
- Hang de dubbelbedskam met gewichten aan de gebreide zigzaglijn
- Plaats de naalden van het hoofdbed in stand **E**
- Zet de slede van het hoofdbed op stand **H**
- Knoop het gewone breigaren aan
- Geleid de breidraad tot het begin van de naalden
- Haal over naar rechts
- Zet de slede instelling op:
Boven: NORMAAL
Onder: N-PR-R-N-N
- Haal over naar links
- De opzet is klaar

HET BOORD:

- zet de P-H knop van het onderbed op **H** en de verzethendel op **4**
- de naalden komen zo te staan
Boven I I . I I . I I . I I . I I
Onder I I . I I . I I . I I . I I
- Zet de handel op de slede van het onderbed links op **I**
- Zet de slede instellingen op:
Boven: NORMAAL
Onder: N-N-R-N-N
- Zet de steekgrootte boven en onder op **1**
- De steekgrootte moet iedere toer op beide sledes één tikje hoger dan de vorige toer.
- Brei van steekgrootte 1 naar 3
- De laatste overhaling van het boord moet altijd 2 hele punten hoger (dus steekgrootte 5); hiermee voorkomt u het omklappen van het boord.
- zet de P-H knop van het onderbed op **P** en de verzethendel op **4**
- de naalden komen zo te staan
Boven I I . I I . I I . I I . I I
Onder I I . I I . I I . I I . I I
- Breng nu de steken met de overzetnaald van het onderbed over naar het hoofdbed waarbij de twee onderste steken op elkaar komen te hangen op de lege steek van het hoofdbed.
- Nu heeft u een bijzonder mooi industrieel boord gebreid.

Als het pand van de machine is afgehaald, dan dient de nylandraad of de dunne katoenen draad voorzichtig te worden uitgetrokken.